

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkoping av brukerkonto

Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung GALAXY 10.1 Tab 2.

Ta deg god tid, følg veiledningen og ha **passordet** (sikkerhetsnøkkelen) til trådløst nettverk eller **simkoden** tilgjengelig.

1. SKRU PÅ

For å skru på nettbrettet holder du På-knappen inne lenge nok til at Samsung-logoen kommer til syne på skjermen. Vent.

NB: Dersom du skal sette opp et nettbrett som er brukt tidligere må du slette all informasjon på brettet først. Du kan lese mer om dette på siste side.

2. VELG SPRÅK

Det første valget du får gjelder språk.

Velg ønsket språk f.eks "Norsk bokmål" og deretter "Start".

Memas er foreløpig tilgjengelig på norsk, tysk, engelsk og dansk.

Tips: Dersom skjermen blir svart mens du holder på trykker du på "På"-knappen for å fortsette.

3. KOPLE TIL NETT

Det neste valget vil være å kople til WIFI (trådløst internett) eller å taste inn simkode. Her må du følge instruksjonene på skjermen. **Tips:** Dersom du får meldingen "Finner ikke Sim-kort" og det er trådløst nett du skal kople til, kan du velge "Hopp over".

Dersom du får problemer med å kople til nettet, kan det ha følgende årsaker:

Problem: Trådløst nettverk	Mulig årsak	Løsningsforslag
Får ikke kontakt med nettet	Signalene fra routeren er for svake	Gå nærmere routeren og forsøk igjen
	Du har tastet feil passord	Velg "Vis passord" og forsøk igjen
	Sjekk at ledningen til routeren står i og at routeren er slått på	

Dersom problemet ikke løser seg må du kontakte leverandøren av internettjenesten.

For problemer med tilkopling av simkort: kontakt leverandøren av simkortet/teletjenesten.

4. ANGI DATO OG TID

For at Memas skal fungere etter hensikten, må dato og klokkeslett være korrekt innstilt.

Velg "Sentraleuropeisk normaltid", og sjekk at klokken blir riktig. Dersom ditt brett har valget "Auto, dato og klokkeslett", skal dette være "Av".

5. OPPRETTE GOOGLE-KONTO (E-POST)

NB: Dersom du bruker Samsung-nettbrett vil du bli bedt om å opprette en Samsung-konto. Dette valget kan du hoppe over.

For å kunne laste ned Memas må nettbrettet være koplet til en Google-konto. Du kan enten bruke en konto du har fra flr, eller opprette en ny konto. Vi anbefaler at du oppretter en ny konto som bare skal brukes til å legge inn informasjon som tilhører nettbrettet.

- Velg "Opprett en konto".
- Navn: Legg inn navnet til personen som skal bruke nettbrettet.
- Opprett e-postadresse og passord for Google-kontoen.

Tips: Det vil være lurt å velge navnet til brukeren av nettbrettet, siden det er brukerens avtaler som skal legges inn. Dersom du får beskjed om at kontonavnet ikke er tilgjengelig, betyr dette at noen allerede har tatt kontonavnet/e-postadressen. Da kan du for eksempel legge til et nummer eller bokstaver etter navnet: kari.olsen100fgh@gmail.com, når du velger kontonavn.

Viktig: Ta vare på kontonavnet og passordet, du vil trenge disse når du har logget inn på Memas-brukerkontoen.

Gjenopprettingsadresse. **Tips:** Velg din egen e-postadresse som gjenopprettingsadresse. Dette behøver ikke være en Google-konto.

Sikkerhetsspørsmål. **Tips:** Hold brettet på høykant når du velger sikkerhetsspørsmål. Da vil valgene ikke blir skjult av tastaturet når du skal skrive inn ditt valg.

Disse valgene trenger du ikke å godta for at Memas skal virke som det skal:

- Du trenger ikke være med i Google+.
- Du trenger ikke å legge inn kredittinformasjon eller godta "Aktivering av kjøp".
- Du trenger ikke å aktivere sikkerhetskopi.
- Du trenger ikke å aktivere posisjonstjeneste.

Fullføring av kontooppretting: Velg "Godta".

Autentisering: På skjermen vises "vregte" bokstaver. Skriv inn teksten og trykk på "Neste".

6. TILPASSING AV HOVEDSKJERMEN

Dette er den siden på nettbrettet man kommer til dersom man trykker på det symbolet som ligner på et hus nederst til venstre på nettbrettet.

Du vil få en del valg for hvordan hovedskjermen skal se ut, og det vil ligge mange symboler der når du åpner den første gang. Du trenger bare to symboler for å administrere Memas: "Play Butikk" og "Innstillinger".

Her er framgangsmåten for å rydde hovedskjermen:

Velg symbolet du vil fjerne ved å **holde** fingeren på symbolet. Det vil da komme til syne enten et X eller bilde av en søppelkasse øverst på skjermen. Hold fingeren nede og skyv symbolet du vil fjerne til X/søppelkassen og slipp.

Når du har fjernet alle skal kun symbolet: "Play Butikk" stå på skjermen.

Du skal nå finne "Innstillinger" og legge dette symbolet på hovedskjermen. For å finne "Innstillinger" trykker du på symbolet øverst til høyre på skjermen. Dette er enten formet som små firkanter eller som vertikale streker. Når du trykker på dette, kommer en rekke nye symboler til syne. Trykk først "OK" dersom dette er et valg. Hold fingeren nede på symbolet som heter "Innstillinger" og skyv dette inn på hovedskjermen som dukker opp mens du holder symbolet nede.

7. FJERNE FUNKSJONEN "LÅSING AV SKJERM"

For å sikre at Memas alltid kommer tilbake i visningsmodus uten at brukeren av nettbrettet må gjøre noe aktivt, bør man fjerne låsefunksjonen på nettbrettet.

- Velg "Innstillinger".

- Velg "Sikkerhet".
- Velg "Skjermlås".
- Velg "Ingen".

Trykk på symbolet nederst til venstre som ligner et hus for å komme tilbake til hovedskjermen.

8. LASTE NED MEMAS

Velg "Play Butikk". Trykk på dette og velg "Fortsett". Velg "Godta".

Trykk deretter på forstørrelsesglasset øverst i høyre hjørne og skriv inn "Memas" og trykk på linjeskift eller forstørrelsesglass.

I de neste trinnene vil valgene opptre ulike steder på skjermen. Følg derfor trinnene nøye.

For å klargjøre programmet for bruk følger du følgende trinn:

- Trykk på Memas-symbolet.
- Velg "Last ned" eller "Installer".
- Velg "Godta og last ned". Følg med nederst til høyre på skjermen. Her vil teksten "Memas er installert" komme til syne når den er klar og forsvinne igjen.
- Velg "Åpne".

Du er nå klar til å kople nettbrettet til Memas-kontoen. Dersom du ikke allerede har gjort dette må du gå til www.mylifeproducts.no og velge "Kjøp" for å opprette konto og registrere deg.

8. KOPLE TIL KONTO

(Informasjonen i punkt 8 står også på pårørendes nettsted når du har logget inn.)

For å kople nettbrettet og Memas-kontoen sammen må du åpne nettsiden www.adminweb.no i en nettleser, og logge inn med det brukernavnet og passordet du valgte da du kjøpte Memas.

Velg "Lag kode for kopling mot nettbrett". Du vil da få en kode på 5 store bokstaver på skjermen.

Gå tilbake til nettbrettet og velg "Kople til konto" og skriv inn koden du fikk oppgitt.

Velg "Kople til". På nettbrettet skal du nå kunne se hvilke personer som er knyttet til den aktuelle kontoen.

Da er nettbrettet klart for bruk av Memas. Gå tilbake til pårørendes nettsted på datamaskinen og velg "Brukere av kontoen" og kontroller at opplysningene er korrekte.

Når du har sjekket opplysningene går du til "Tilpassing av nettbrettet" på pårørendes nettsted på www.adminweb.no for å velge funksjoner og legge inn avtaler, bilder og huskelapper.

Lykke til!

Viktig – brukt brett: Dersom du skal sette opp et nettbrett som er brukt tidligere må du slette all informasjon på brettet først. Det gjør du på følgende måte:

- Velg "Innstillinger"
- Velg "Sikkerhetskopier/tilbakestilling"
- Velg "Fabrikkinstillinger" (evt. "Nullstill til fabrikkinnstillinger")
- Trykk på "Tilbakestill nettbrett"
- Trykk på "Fjern alt" (evt. "Slett alt")

Nettbrettet vil automatisk slå seg av og på igjen og du kan fortsette til punkt 2.